부품명

리모컨

(1) **INPUT** 버튼
(2) **MY BUTTON-1** 버튼
(3) **MY BUTTON-2** 버튼
(4) **STANDBY/ON** 버튼
(5) **ASPECT** 버튼
(6) **PbyP** 버튼
(7) **AUTO** 버튼
(8) **FREEZE** 버튼
(9) **MAGNIFY ON** 버튼
(10) **FOCUS +** 버튼
(11) **ZOOM +** 버튼
(12) **VOLUME +** 버튼
(13) **MAGNIFY OFF** 버튼
(14) **FOCUS -** 버튼
(15) **ZOOM -** 버튼
(16) **VOLUME -** 버튼
(17) **PAGE UP** 버튼
(18) **GEOMETRY** 버튼
(19) **PICTURE** 버튼
(20) **MUTE** 버튼
(21) **PAGE DOWN** 버튼
(22) **INTERACTIVE** 버튼
(23) **NETWORK** 버튼
(24) **BLANK** 버튼
(25) **ESC** 버튼
(26) **MENU** 버튼
(27) **ENTER** 버튼
(28) **OSD MSG** 버튼
(29) **RESET** 버튼
(30) ▲/▼/◀/► 커서 버튼
(31) 배터리 커버





리모컨 후면

알림 • 해당 리모컨은 호환용으로 일부 프로젝터에서 작동되지 않는 기능이 있을 수 있습니다. 정확한 조작 가이드는 해당 프로젝터 매뉴얼을 참고 바랍니다.

리모컨

배터리 끼우기

리모컨을 사용하기 전에 배터리를 끼우십시오 . 리모컨이 오작동하기 시작하면 배터리를 교환합니다 . 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 리모컨에서 배터리를 제거하여 안전한 장소에 보관합니다 .

1. 리모컨 후면의 배터리 커버를 제거합니다 .
2. 두 개의 AA 배터리를 리모컨에 표시된 대로 음극 단자와 양극 단자에 맞춰 정렬하여 삽입합니다 . (법률 및 규정에 따라 적합한 AA 탄소 - 아연 또는 알칼리 배터리 (비충전식) 를 사용하십시오 .)
3. 배터리 커버를 재장착합니다 .



⚠**경고** ► 배터리는 언제나 주의하여 취급하고 지시된 대로만 사용합니다 . 배터리를 올바르지 않게 사용하면 배터리의 폭발 , 균열 또는 누액이 발생하여 화재 , 부상 또는 주변 환경의 오염이 발생할 수도 있습니다 .

- 지정된 배터리만 사용합니다 . 서로 다른 종류의 배터리를 동시에 사용하면 안 됩니다 . 새 배터리와 다 쓴 배터리를 함께 사용하면 안 됩니다 .
- 배터리를 끼울 때는 음극 단자와 양극 단자가 올바르게 정렬되어 있는지 확인합니다 .
- 배터리는 어린이와 애완동물이 접근할 수 없는 곳에 보관합니다 .
- 배터리를 재충전시키거나 , 단락시키거나 , 납땜하거나 분해하면 안 됩니다 .
- 배터리를 불 속이나 물 속에 넣으면 안 됩니다 . 배터리를 어둡고 선선하고 건조한 장소에 보관합니다 .
- 배터리의 누액을 발견할 경우 누액을 닦은 다음 배터리를 교환합니다 . 몸이나 옷에 누액이 묻은 경우 즉시 물로 잘 헹굽니다 .
- 배터리 폐기에 관한 현지 법률을 준수합니다 .

유선 리모컨 연결

알림 • 유선 리모컨을 사용하려면 유선 리모컨을 **REMOTE CONTROL IN** 포트에 접속하십시오 . **REMOTE CONTROL OUT** 포트에 다른 프로젝터를 접속함으로써 유선 리모컨으로 그 프로젝터를 조작할 수도 있습니다 . **REMOTE CONTROL IN** 과 **OUT** 포트의 겸용 리모컨 중계 장치로써 본 프로젝터를 이용할 수 있습니다 . 유선 리모컨 또는 다른 프로젝터를 **REMOTE CONTROL IN** 또는 OUT 포트에 접속하려면 3.5 mm 지름의 스트레오 미니 플러그를 구비한 오디오 케이블을 사용하여 주십시오 . 프로젝터 설치 환경에서 리모컨 신호가 프로젝터에 확실하게 도달하기 어려울 때는 유선 리모컨 기능이 효과가 있습니다 .

전원 켜기 / 끄기

전원 켜기

1. 전원 코드가 바람직하게 접속되어 있는 것을 확인한다 .

2. **POWER** 표시기가 오렌지색으로 점등되어 있는 것을 확인하십시오. 그리고 렌즈 커버를 제거합니다 .

3. 프로젝터의 본체 또는 리모컨의 **STANDBY/ON** 버튼 을 누릅니다 . 투사 램프가 점등되고 **POWER** 표시기가 녹색으로 점멸하기 시작합니다 . 전원이 완전히 켜지면 표시기의 점멸이 정지되고 녹색 으로 점등됩니다.



영상을 표시하려면 **입력 신호 선택하기** 단원을 따라 입력 신호를 선택합니다.

기동 시 공장 출고 시 기본값에 의해 초기 설정 메뉴가 표시됩니다 . 초기 설정 메뉴를 설정하면 공장출하시 설정이 실행될 때까지 나타나지 않습니다 . 설정을 변경하려면 표시언어 및 고도메뉴를 참조하십시오 .

(1) 표시언어 : ▲/▼/◀/▶ 버튼으로 원하는 언어를 선택하고 리모컨의 **ENTER** 버튼이나 프로젝터의 **INPUT** 버튼을 누르면 실행됩니다 .



(2) 고도 : ▲/▼ 버튼으로 1600 m (5250 피트) 미만 고도에 대해 일반을 선택하고 , 그 외는 높음을 선택하고 리모컨의 **ENTER** 버튼이나 프로젝터의 **INPUT** 버튼을 누르면 실행됩니다 .



(다음 페이지에 계속)

전원 끄기

1. 프로젝터의 본체 또는 리모컨의 **STANDBY/ON** 버튼 을 누릅니다 . 화면에 " 전원을 끕니까 ?" 라는 메시지가 5 초 동안 표시됩니다 .
2. 메시지가 표시된 때에 **STANDBY/ON** 버튼을 다시 눌러 주십시오 . 프로젝터 램프가 꺼지고 , **POWER** 표시기가 오렌지색으로 점멸하기 시작합니다 . 램프 냉각이 완료되면 **POWER** 표시기가 점멸을 중지하고 오렌지색으로 계속 켜져 있습니다.
3. **POWER** 표시기가 오렌지색으로 켜진 후에 렌즈 커버를 부착하십시오 .

프로젝터를 끈 뒤 약 10 분 이내에 프로젝터를 켜면 안 됩니다 . 또한 프로젝터를 켠 후에 바로 끄지 마십시오 . 그로 인해 램프가 오작동을 일으키거나 램프를 포함한 일부 부품의 수명이 단축될 수 있습니다 .

⚠**경고** ► 프로젝터 전원이 켜지면 강한 빛이 방출됩니다 . 프로젝터의 렌즈를 들여다보거나 프로젝터의 개구부를 통해서 프로젝터 내부를 들여다보지 마십시오 . 투사선이 눈에 문제를 일으킬 수 있습니다 .
► 물건은 집광된 투사 광속이 닿지 않는 곳에 두십시오 . 광속을 어떤 물건으로 차단하면 과열을 일으켜 화재 또는 연기가 발생할 수 있습니다 .
► 프로젝터 사용 중에 또는 사용 직후 램프 커버와 배기구 주위를 만지면 안 됩니다 . 매우 뜨겁습니다 .

알림 • 전원을 올바른 순서로 켜고 끕니다 . 프로젝터 전원을 먼저 켜고 연결된 기기들의 전원을 켭니다 .
• 본 프로젝터에는 프로젝터를 자동으로 켜고 끌 수 있는 기능을 가지고 있습니다 . 기타 메뉴의 다이렉트 전원 온과 자동 전원 꺼짐 항목을 참조하십시오.

리모컨 신호에 대하여

리모컨은 프로젝터의 리모컨 센서와 함께 동작합니다. 본 프로젝터는 전면에 리모컨 센서가 있습니다.
센서에서는 다음의 범위 내의 신호를 받을 수 있습니다:
반경 3m 내에서 60 도 (센서 좌우의 30 도).



알림 • 기타 메뉴에 있는 서비스 설정 메뉴의 리모컨 수신부 항목을 사용하여 센서 중의 하나를 비활성화할 수 있습니다
• 스크린 등에 반사된 리모컨 신호도 이용될 수 있습니다. 신호를 센서로 직접 송신하기 어려운 경우 신호가 반사되게 합니다.
• 리모컨은 적외선광을 사용하여 신호를 프로젝터에 송신하므로 (클래스 1 LED) 프로젝터로 송신되는 리모컨 신호를 차단할 수 있는 장애물이 없는 장소에서 리모컨을 사용해야 합니다.
• 리모컨은 강한 빛 (직사광선과 같은) 또는 극히 가까운 거리의 빛 (인버터 형광등과 같은) 이 프로젝터의 리모컨 센서에 비치면 리모컨이 오작동할 수도 있습니다. 프로젝터의 위치를 조정하여 이러한 빛을 피합니다.